

SENSOR MOVIMENTO

SENSOR MOVIMENTO SALIENTE C/ CABO + FICHA

REF. 2227262.MOV





DESCRIÇÃO

_ Quando existe movimento no campo sensível, a luz acende; quando deixa de haver movimento no campo sensível, a luz apaga-se após 30 segundos.


_ Área de deteção: 3mt

_ Ângulo de deteção: 120°


DIMENSÕES



Padrão de montagem no teto



Padrão de montagem na parede



Ao instalar, preste atenção para escolher uma posição e ângulo adequados, caso contrário, a distância de detecção será muito próxima ou a detecção será insensível